

快速操作指南 Quick operation guide

# Reality3D AZ25 便捷式三维激光扫描仪

#### 浙江安正科技股份有限公司



地 址: 浙江省杭州市滨江区阿里中心2号楼708 邮 编: 310052 电 话: 0571-87245751 传 真: 0571-87245753 网 站: www.reality3D.cn

浙江安正科技股份有限公司 www.reality3D.cn





激光扫描主机\*1 控制平板电脑\*1 微型计算单元(NUC)\*1 扫描仪&微型计算单元电源线\*1 扫描仪&微型计算单元电源适配器\*1 **配件:**三脚架、存储卡、数据盘、升级盾、快拆器、纳米布



Reality3D AZ25参数						
测量误差	< 10mm	扫描速度		最快30s/站		
扫描范围	0.2-25米	重量		2.7kg		
全景	16k分辨率	电源电压		20V DC		
工作温度	0-40°C	续航		满电连续工作8小时		
充电时长	3.5小时	激光等级		1约	及 (人眼安全)	
尺寸	150*104*208.5(mm)					
视野范围	300度纵向/360度横向					
数据处理	配置NUC,离线自动处理					
微型服务器 (NUC) 配置参数						
尺寸	117*112*46(mm)		内	存	64G RAM	
硬盘	1TB SSD		重量		0.6kg	
数据处理速度	0.5~1min/站					
GPU	Intel Iris(TM)X核心显卡					
CPU	第11代智能英特尔酷睿					













主机构造



## 扫描步骤



	取出"平板电脑",开机并连接"扫描
02	主机"的WIFI (WIFI名称VR—Camera
	—设备编号, 密码"000000000")









**04** 将架好的主点",清除

将架好的主机放置于预定的"拍摄站 点",清除周围人员





点击APP中的"新建项目",输入项目 名称及采集人,点击开始采集





06

进入新建的拍摄项目,点击页面左上角 "蓝色拍摄按钮"开始拍摄



主机发出"滴滴"声后,表示该站点拍 摄完毕(约30秒)



80

07

APP自动调整该站点数据的方向及位置, 调整完毕后,自动拼接



09

将架好的主机放置于下一个预定的拍摄 站点,重复06~08步骤继续拍摄



 10
 所有预定拍摄站点拍摄完毕后,点击

 页面左上角 "返回"按钮保存项目



### 数据处理步骤





"微型计算单元"开机后静等三十秒左 02 右,待数据盘ready灯亮起后,短按数 据盘开关



取出"平板电脑",开机并连接"扫描
 103 主机"WIFI(WIFI名称GuanFu-CNode
 -设备编号,密码"000000000")





05

打开平板电脑桌面上"臻3D"APP,等 待数据处理完成



数据处理完成后将预览数据下载至TF 卡中



## 数据处理步骤



 10
 登录系统平台,在数据仓库中查看

 导入成功的实景三维数据



## 上传/查看数据

#### 客户端上传

在Reality3D客户端选择"AZ系列",将原始数据".zip"拖到右侧开始处理,完成后输入名称, 点击上传至云端



打开浏览器访问平台地址,输入可用的账号密码并登录,进入工作台-数据仓库,选择对应的数 据进行查看

